D-Link®

DUB-2325

Hub with two USB 3.0 ports, USB Type-C port, SD and microSD card slots and USB Type-C connector

Концентратор с 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C, слотами для карт SD и microSD и разъемом USB Type-C

Концентратор з 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C, слотами для карт SD і microSD і роз'ємом USB Type-C

Екі USB 3.0 порттары, бір USB Type-C порты, SD және microSD карталарына арналған слоттары және USB Type-C жалғағышы бар концентратор



QUICK INSTALLATION GUIDE
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
ОРНАТУ БОЙЫНША ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS

DUB-2325 USB 3.0 HUB

POWER ADAPTER

QUICK INSTALLATION GUIDE

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

PRODUCT SETUP


QUICK INSTALLATION

Step 1: Plug the USB cable, located on the side panel of the DUB-2325, into available USB Type-C port on your computer. The LED on the DUB-2325 will turn green.

Step 2: Your computer will automatically detect and install the drivers for the DUB-2325. You may now connect up to two USB devices to the USB 3.0 ports, one device to the USB Type-C port and insert SD and microSD cards into the corresponding slots. Use the dual slot card reader to access data on a SD and microSD card simultaneously.

Step 3: You can plug the power adapter into the Micro-USB port, located on the side panel of the DUB-2325, and into a power outlet or a power strip, if it is required.

Note: if your computer does not detect the DUB-2325, please check and ensure that all cables and the power adapter are connected securely, and that the USB Type-C port on your computer is functioning correctly. If not, try connecting to a different USB Type-C port on your computer.



Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +40 °C.

Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания.
Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.
Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.
Год: A - 2010, B - 2011, C - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019.
Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ

КОНЦЕНТРАТОР DUB-2325
АДАПТЕР ПИТАНИЯ
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Если что-либо из содержимого отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

УСТАНОВКА


БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Шаг 1: Подключите USB-кабель, расположенный на боковой панели DUB-2325, к доступному порту USB Type-C на компьютере, при этом на корпусе DUB-2325 загорится зеленый индикатор.

Шаг 2: Компьютер автоматически обнаружит и установит драйверы для DUB-2325. Теперь можно подключить до двух USB-устройств к портам USB 3.0, одно устройство к порту USB Type-C и установить карты SD и microSD в соответствующие слоты. Слоты для карт SD и microSD позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти.

Шаг 3: При необходимости подключите адаптер питания к разъему Micro-USB, расположенному на боковой панели DUB-2325, и к электрической розетке или сетевому фильтру.

Примечание: если компьютер не определяет DUB-2325, проверьте и убедитесь в надежности подключения всех кабелей и адаптера питания, а также в том, что порт USB Type-C на компьютере работает корректно. В противном случае подключите кабель к другому порту USB Type-C на компьютере.



Технические характеристики

Интерфейсы
2 порта USB 3.0 Type-A
Порт USB Type-C (только для передачи данных)
Слот для карты SD
Слот для карты microSD
Разъем USB Type-C

Индикаторы
Индикатор питания

Разъем питания
Разъем Micro-USB для подключения адаптера питания

Стандарты
USB 3.0 для Type-C
USB 3.0
USB 2.0
USB 1.1
OHCI
UHCI
EHCI
xHCI

Скорость передачи данных
До 5 Гбит/с

Возможности подключения
До 127 устройств
Возможность каскадирования

Системные требования
Доступный USB-порт (рекомендуется USB 3.0)
ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux

Размеры (Д x Ш x В)
108 x 35 x 13,5 мм

Питание
От компьютера (от шины USB)
Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 2 А

Температура
Рабочая: от 0 до 40 ˚C
Хранения: от -20 до 70 ˚C

Влажность
При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
При хранении: от 5% до 90% без конденсата

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

ВМІСТ

КОНЦЕНТРАТОР DUB-2325

АДАПТЕР ЖИВЛЕННЯ

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Якщо що-небудь з перерахованного відсутнє, зверніться до постачальника.

ВСТАНОВЛЕННЯ


ШВИДКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Крок 1: Підключіть USB-кабель, розташований на бічній панелі DUB-2325, до доступного порту USB Type-C на комп'ютері, при цьому на корпусі DUB-2325 засвітиться зелений індикатор.

Крок 2: Комп'ютер автоматично розпізнає і встановить драйвери для DUB-2325. Тепер можна підключити до двох USB-пристроїв до портів USB 3.0, один пристрій до порту USB Type-C і встановити карти SD і microSD в відповідні слоти. Слоти для карт SD і microSD дозволяють одночасно працювати з даними з двох карт пам'яті.

Крок 3: При необхідності підключіть адаптер живлення до роз'єму Micro-USB, розташованому на бічній панелі DUB-2325, і до електричної розетки або мережевого фільтра.

Примітка: якщо комп'ютер не визначає DUB-2325, перевірте і переконайтеся в надійності підключення всіх кабелів і адаптера живлення, а також в тому, що порт USB Type-C на комп'ютері працює коректно. В іншому випадку підключіть кабель до іншого порту USB Type-C на комп'ютері.



ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

ҚҰРАМЫ

DUB-2325 КОНЦЕНТРАТОР

ҚОРЕК АДАПТЕРІ

ОРНАТУ БОЙЫНША ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

Егер жиынтықта жоғарыда аталғандардың біреуі болмаса, жеткізушіге хабарласыңыз.

ОРНАТУ


ЖЫЛДАМ ОРНАТУ

1-қадам: DUB-2325 бүйірлік тақтасында орналасқан USB кабелін компьютердегі қолжетімді USB Type-C портына қосыңыз, бұл ретте DUB-2325 корпусында жасыл индикатор жанады.

2-қадам: Компьютер DUB-2325 үшін драйверлерді автоматты түрде анықтайды және орнатады. Енді екі USB құрылғысын USB 3.0 портына, бір құрылғыны USB Type-C портына қосып, SD және microSD карталарын тиісті слоттарға орнатуға болады. SD және microSD карталарына арналған слоттар екі жад картасындағы деректермен бір уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

3-қадам: Қажет болса, қуат адаптерін DUB-2325 бүйірлік тақтасында орналасқан Micro-USB жалғағышына және электр розеткасына немесе желілік сүзгіге қосыңыз.

Ескертпе: егер компьютер DUB-2325 анықтамаса, барлық кабельдер мен қуат адаптерінің қосылу сенімділігін, сондай-ақ компьютердегі USB Type-C порты дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз және көз жеткізіңіз. Кері жағдайда кабельді компьютердегі басқа USB Type-C портына қосыңыз.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:
http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:
Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО “Д-Линк Трейд”
390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия
Москва, Графский переулок, 14
Тел. : +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru

Україна
Київ, вул. Межигірська, 87-А
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua

Moldova
Chisinau; str.C.Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail:info@dlink.md

Беларусь
Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by

Қазақстан
Алматы, Құрманғазы к-сі,143 үй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան
Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, 23/5
Հեռ. +374 (10) 39-86-67
Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija
Rīga, Lielirbes iela 27
Tel.: +371 (6) 761-87-03
E-mail: info@dlink.lv

Lietuva
Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt

Eesti
E-mail: info@dlink.ee

Türkiye
Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /ISTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל
רח' המגשימים 20
קרית מטלון
פתח תקווה
072-2575555
support@dlink.co.il

059

Версия 1.0 2019-10-11