

ZYXEL

Scan to see Quick Start Guide for setup



<https://webservice.zyxel.com/QSG/switch-QSG>

Safety Warnings/ EU declaration of conformity - English

- Humid dusty and extreme environment in which place the product and obstructing the device ventilation are prohibited, any kind of conditions above may harm your device.
- There is a remote risk of electric shock from lightning:
 - (1) do not use the device outdoor, and make sure all the connections are indoors.
 - (2) do not install, use, or service this device during a thunderstorm.
- Connect only suitable accessories to the device; make sure to connect the cables to the correct ports.
- Do not open the device, opening or removing covers can expose you to dangerous high voltage points or other risks. Please contact your vendor for further information.
- Place connecting cables carefully so that no one will step on them or stumble over them and disconnect all cables from this device before servicing or disassembling.
- Please use the provided or designated connection cables/power cables/ adaptors, connect it to the right supply voltage (for example, 110V AC in North America or 230V AC in Europe). If the power adaptor or cord is damaged, it might cause electrocution, remove it from the device and the power source, replacing the power adaptor or cord is prohibited, contact your local vendor to order a new one.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instruction.
- Please refer to the device back label, datasheet or box specifications catalog information for rated power of device and operating temperature.
- This device must be grounded. Never defeat the ground conductor or operate the device in the absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available.
- When connecting or disconnecting power to hot-pluggable power supplies, if offered with your system, observe the following guidelines:
 - Install the power supply before connecting the power cable to the power supply.
 - Unplug the power cable before removing the power supply.
 - If the device has multiple sources of power, disconnect power from the device by unplugging all power cables from the power supplied.
- The following warning statements apply, where the disconnect device is not incorporated in the equipment or where the plug on the power supply cord is intended to serve as the disconnect device.
 - For Permanently connected device, a readily accessible disconnect device shall be incorporated external to the equipment;
 - For Pluggable device, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- This device must be grounded. Never defeat the ground conductor or operate the device in the absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available.

EU declaration of conformity

Hereby, Zyxel declares that the XGS2220-30,XGS2220-30HP,XGS2220-54,XGS2220-54HP,XGS2220-54FP,XGS2220-30F is in compliance with the relevant Union harmonization legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.zyxel.com/support/download_landing.html.

Disposal and Recycling Information

The symbol below means that according to local regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from domestic waste. If this product is end of life, take it to a recycling station designated by local authorities. At the time of disposal, the separate collection of your product and/or its battery will help save natural resources and ensure that the environment is sustainable development.



Varování/ EU prohlášení o shodě/ EU prohlášení o shodě - Czech

- Je zakázáno umísťovat zařízení do vlhkého, prašného a extrémního prostředí a blokovat ventilaci zařízení, jakákoli výše uvedená podmínky mohou zařízení poškodit.
- Existuje nepatrné riziko elektrického šoku způsobeného bleskem:
 - (1) Nepoužívejte zařízení venku a ujistěte se, že veškerá připojení jsou uvnitř.
 - (2) Neinstalujte, nepoužívejte zařízení ani neprovádějte jeho servis během bouřky.
- K zařazení připojujte pouze vhodné příslušenství. Ujistěte se, že kabely zapojujete do správných portů.
- Neotevírejte zařízení, neotevírejte ani nesundávejte kryty, protože kryt máta nebezpečného vysokého napětí a mohou představitovat další rizika. Pokud si nejste jisti, zda máte k dispozici vhodné nástroje, obraťte se na příslušného technika nebo elektrikáře.
- Při připojení k síťové napájecí síti použijte pouze vhodný zdroj energie. Pokud je zdroj energie napájen z elektrického proudu, takový adaptér nebo kabel odpojte ze zařízení a sítě. Jediná oprava je nahrazení, obměňte se na místního prodejce a zakupte nový.
- Při výměně za nesprávný typ baterie hrozí riziko výbuchu. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny.
- Jmenovitý výkon zařízení a provozní teploty najdete v informacích na zadním štítku, v datovém listu nebo v informačním katalogu se specifikacemi.
- Toto zařízení musí být uzemněno. Vždy používejte zemní vodič a zařízení neprovazujte bez vhodné nainstalované zemního vodiče. Pokud si nejste jisti, zda máte k dispozici vhodné uzemnění, obraťte se na příslušného technika nebo elektrikáře.
- Při připojení k síťové napájecí síti použijte pouze vhodný zdroj energie. Pokud je zdroj energie napájen z elektrického proudu, takový adaptér nebo kabel odpojte ze zařízení a sítě. Jediná oprava je nahrazení, obměňte se na místního prodejce a zakupte nový.
- Při výměně za nesprávný typ baterie hrozí riziko výbuchu. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny.
- Jmenovitý výkon zařízení a provozní teploty najdete v informacích na zadním štítku, v datovém listu nebo v informačním katalogu se specifikacemi.
- Toto zařízení musí být uzemněno. Vždy používejte zemní vodič a zařízení neprovazujte bez vhodné nainstalované zemního vodiče. Pokud si nejste jisti, zda máte k dispozici vhodné uzemnění, obraťte se na příslušného technika nebo elektrikáře.
- Při připojení k síťové napájecí síti použijte pouze vhodný zdroj energie. Pokud je zdroj energie napájen z elektrického proudu, takový adaptér nebo kabel odpojte ze zařízení a sítě. Jediná oprava je nahrazení, obměňte se na místního prodejce a zakupte nový.
- Při výměně za nesprávný typ baterie hrozí riziko výbuchu. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny.
- Jmenovitý výkon zařízení a provozní teploty najdete v informacích na zadním štítku, v datovém listu nebo v informačním katalogu se specifikacemi.

EU prohlášení o shodě

Tímto Zyxel prohlašuje, že tento XGS2220-30,XGS2220-30HP,XGS2220-54,XGS2220-54HP,XGS2220-54FP,XGS2220-30F je v souladu s právními předpisy Unie. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.zyxel.com/support/download_landing.html.

Informace o likvidaci a recyklaci

Níže uvedený symbol znamená, že váš produkt a/nebo jeho baterie je nutné likvidovat podle místních předpisů mimo odpad z domácností. Pokud životní cyklus produktu skončil, předejte jej do příslušného místa pro likvidaci určeného místními úřady. Pokud při likvidaci oddělíte baterii od zařízení, přispějete k ochraně přírodních zdrojů a zajistíte trvalé udržitelný rozvoj životního prostředí.



Avertissements de sécurité/ Déclaration UE de conformité - France

- Les environnements humides, poussiéreux et extrêmes dans lesquels le produit est placé et obstruent les offices de ventilation de l'appareil sont interdits, tous les types de conditions ci-dessus peuvent nuire à votre appareil.
- Il y a un risque faible d'éclatement par la foudre:
 - (1) Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, et assurez-vous que toutes les connexions sont à l'intérieur.
 - (2) Ne pas installer, utiliser ou réparer cet appareil pendant un orage.
- Connectez uniquement des accessoires appropriés à l'appareil; assurez-vous de connecter les câbles aux ports appropriés.
- Ne pas ouvrir l'appareil, l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des points comportant des tensions élevées ou à d'autres risques. Veuillez contacter votre vendeur pour plus d'informations.
- Placez soigneusement les câbles de connexion de sorte que personne ne marche ou ne s'accroche dessus et débranchez tous les câbles de cet appareil avant l'entretien ou le démontage.
- Utilisez les câbles de connexion /câbles d'alimentation /adaptateurs fournis ou désignés, s'il vous plaît. Connectez-les à la tension d'alimentation appropriée (par exemple, 110V CA en Amérique du Nord ou 230V CA en Europe). Si l'appareil secteur ou le cordon sont endommagés, cela peut entraîner une électrocution, retirez-le de l'appareil et de la source d'alimentation, la réparation de l'adaptateur secteur ou du cordon est interdite. Contactez votre vendeur local pour en commander un.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect, éliminez les batteries usagées selon les instructions.
- Veuillez vous référer à l'étiquette ou des de l'appareil, à la fiche technique ou aux spécifications sur la boîte et aux informations du catalogue pour la puissance nominale de l'appareil et la température de fonctionnement.
- Cet appareil doit être relié à la terre. Ne retirez jamais le conducteur de terre et ne faites pas fonctionner l'appareil en l'absence d'un conducteur de terre convenablement installé.
- Contactez l'autorité compétente en matière d'électricité ou un professionnel, si vous n'êtes pas certain de la présence d'un dispositif adapté de mise à la terre.
- Lors de la connexion ou de la déconnexion de l'alimentation enfichable à chaud, si elle accompagne votre système, observez les consignes suivantes :
 - Installez l'alimentation avant de connecter le câble d'alimentation à l'alimentation.
 - Débranchez le câble d'alimentation avant de retirer l'alimentation.
- Si l'appareil a plusieurs sources d'alimentation, déconnectez l'alimentation de l'appareil en débranchant tous les câbles d'alimentation de l'alimentation fournie.
- Les déclarations d'avertissement suivantes s'appliquent, là où le dispositif de déconnexion n'est pas incorporé dans l'équipement ou lorsque la fiche du cordon d'alimentation est destinée à être une prise de dispositif de déconnexion.
 - Pour un appareil connecté en permanence, un dispositif de déconnexion facilement accessible doit être incorporé extérieur de l'équipement;
 - Pour l'appareil enfichable, la prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

Déclaration UE de conformité

Le soussigné, Zyxel, déclare que XGS2220-30,XGS2220-30HP,XGS2220-54,XGS2220-54HP,XGS2220-54FP,XGS2220-30F est conforme à la législation de l'Union. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.zyxel.com/support/download_landing.html.

Informations sur l'élimination et le recyclage

Le symbole ci-dessous signifie que selon les réglementations en vigueur votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Si ce produit arrive en fin de vie, amenez-le à un centre de recyclage agréé par les autorités locales. La collecte séparée de votre produit et/ou de sa batterie permettra d'économiser les ressources naturelles et d'assurer une meilleure protection de l'environnement.



Veiligheidswaarschuwingen/ EU-conformiteitsverklaring - Netherlands

- Vochtige, stoffige en extreme omgeving waarin het product zich bevindt en dat de ventilatiegaten van het apparaat blokkeert is verboden, alle bovengenoemde toestanden kunnen uw apparaat beschadigen.
- Er bestaat een kleine kans dat de bliksem een elektrische schok kan veroorzaken:
 - (1) Gebruik het apparaat niet buiten en zorg ervoor dat alle aansluitingen binnenshuis zijn.
 - (2) Dit apparaat apparaat mag NIET geïnstalleerd, gebruikt of gerepareerd worden tijdens onweers.
- Sluit alleen geschikte accessoires aan op het apparaat; zorg ervoor dat de kabels zijn aangesloten aan de juiste poorten.
- Open u het apparaat niet, het openen of de bedekking erf halen kan u blootstellen aan gevaarlijke hoogspanningsniveaus of andere risico's, contacteer u uw verkoper voor meer informatie.
- Plaats aansluitkabels zorgvuldig zodat niemand erop kan trappen of erover struikelen en maak alle kabels van het apparaat los voor montagewerkzaamheden.
- Gebruikt u de geleverde of daartoe bestemde aansluitkabels/stroomkabel/adapters. Sluit aan op de juiste voedingsspanning (bijvoorbeeld 110V AC in Noord-Amerika of 230V AC in Europa), als de stroomadapter of kabel beschadigd is, kan dit elektrische veroorzaken. Verwijder u het van het apparaat en de stroombron, het repareren van de stroomadapter of kabel is verboden, contacteer u uw verkoper om een nieuw exemplaar te bestellen.
- Er is explosierisico als de batterij wordt vervangen door een onjuist type, gooi gebruikte batterijen weg volgens instructie.
- Raadpleeg u het achterkleefsel van het apparaat, het gegevensblad of de informatie in de catalogus voor specificaties voor nominiaal vermogen en bedrijfstemperatuur.
- Installeer de apparatuur op een droge plaats die afgezonderd is van de stroombron zonder een naar behoren geïnstalleerde aardeleider. Contacteer u de geschikte elektrische keuringsinstantie of een elektricien als u er niet zeker van bent of de juiste aarding beschikbaar is.
- Als u power to hot-pluggable stroomvoorzieningen, indien geleverd met uw systeem, aansluit of los koppelt, houdt u zich dan aan de volgende richtlijnen:
 - Installeer de voeding van de stroombron voor de stroomkabel aansluit op de stroomvoorziening.
 - Ontkoppel u de stroomkabel op het verwijderen van de stroomvoorziening.
- Als het apparaat meerdere stroombronnen heeft, schakel u dan de stroom van het apparaat uit door alle stroomkabels los te koppelen van de stroomvoorziening.
- De volgende waarschuwingenverklaringen zijn van toepassing als de stroomonderbreker niet is opgenomen in de apparatuur of als de plug van de stroomkabel bedoeld is als de stroomonderbreker.
 - Voor een Permanent aangesloten apparaat zal een stroomonderbreker extern worden opgenomen in de apparatuur;
 - Voor een Inplugbaar apparaat, de contactdoos wordt geïnstalleerd in de nabijheid van de apparatuur en dient gemakkelijk bereikbaar te zijn.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, Zyxel, dat het XGS2220-30,XGS2220-30HP,XGS2220-54,XGS2220-54HP,XGS2220-54FP,XGS2220-30F conform is met de wetgeving van de Unie. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.zyxel.com/support/download_landing.html.

Informatie voor Wegwerpen en Recyclen

Het symbool hieronder betekent dat uw product en/of zijn batterij volgens lokale wetgeving dient te worden gescheiden van het huisvuil. Wanneer u het apparaat in de afvalcontainer of op de vuilnisbelt verpooit, breng het dan naar een inzamelingspunt voor recycling door lokale instanties. Het gescheiden verzamelen van uw product en/of zijn batterij tijdens het weggoien helpt natuurlijke grondstoffen te sparen en zorgt voor duurzame ontwikkeling van de omgeving.



Varnostna opozorila/ Izjava EU o skladnosti - Slovenia

- Izdelka ni dovoljeno odložiti v vlažna, prašna ter druga okolja izrednih pogojev in razmer ter ni dovoljeno zapreti preizčevalnih reš: vsi omenjeni pogoji pomenijo nevarnost škode na napravi.
- Obstaja majhno tveganje električnega udara zaradi strele:
 - (1) Naprave ne uporabljajte na prostem in vse povezave vzpostavite v zaprtih prostorih.
 - (2) Naprave ne instalirajte, ne uporabljajte in ne servisirajte med nevihto.
- Na napravo priključite samo ustrezne priključke; kable napeljujte na predvidena vrata.
- Naprave ni dovoljeno odpirati, ni dovoljeno odpirati ali smenati pokrovoev; nevarnost poškodb in visoko napetostjo ali druge nevarnosti; za dodatne informacije prosite prodajalca.
- Povezavne kable napeljujte tako, da ne boste stopali ali se spiknili ob kable; odklopite vse kable z naprave, preden se lotite servisiranja ali razstavljanja.
- Uporabljajte priložene ali predvidene povezavne kable/napajalne kable/vmesnike. Povežite jih na ustrezno napajalno napelsto (na primer 110 V AC v Severni Ameriki ali 230 V AC v Evropi). Poškodovani vmesnik ali kabel lahko povzroča usmrtnih z električnim tokom. Odstranite ga z naprave in v izpolnjenega vira. Poškodovanega vmesnika ali kabel ni dovoljeno popravljati. Naročite novega pri lokalnem prodajalcu.
- Nevarnost eksplozije baterije. Če ne uporabite ustrezne baterije. Odstranite baterije zavrzite po navodilih.
- Za imensko napredno naprave in obratovalno temperaturo glejte nalepko zadaj na napravi, št.1 podatki ali katalog z informacijami v skali.
- To napravo je treba ozemljiti. V nobenem primeru ni dovoljeno odklopiti ozemljitvenega prevodnika ali uporabiti napravo, na katero ni ustrezno instaliran pristojni prevodnik. Če ste v vsehni glede ozemljitve, se le o tem posvetujte na pristojnem uradu ali elektriku.
- Ko priključite ali izključite vroče napajalnike, če so del sistema, upoštevajte naslednja navodila:
 - Instalirajte napajalniki, preden nari priključite napajalni kabel.
 - Odklopite napajalni kabel, preden umaknete napajalniki.
- Če je na napravi več napajalnikov, odklopite napajanje z naprave tako, da odklopite vse napajalne kable z napajanja.
- Če odklapno napravo ni del opreme ali če ima vtič na napajalnem kablu odklapno funkcijo, veljajo naslednja opozorilna stavka:
 - Če je naprava stalno povezana, je treba enostavno dostopno odklopno napravo instalirati zunaj opreme.
 - Če je naprava, ki se priklaplja in izklaplja, je treba vtičnico instalirati v bližino opreme in zagotoviti enostaven dostop.

Izjava EU o skladnosti

Zyxl potrjuje, da je XGS2220-30,XGS2220-30HP,XGS2220-54,XGS2220-54HP,XGS2220-54FP,XGS2220-30F skladen z zakonodajo Unije. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: https://www.zyxel.com/support/download_landing.html.

Opazdanje in recikliranje

Simbol spodaj opozarja, da je treba v skladu z lokalnimi predpisi izdelek odziraoma baterijo zavreči ločeno. Odstraneno napravo odnesite v pristojni center za ločeno zbiranje odpadkov. Ločenim odlaganjem odpadne naprave oziroma baterije pomagata ohranjati naravne vire in zagotavljata trajnostni razvoj okolja.



Sikkerhedsvarsler/ EU-overensstemmelseerklæring - Denmark

- Der er forbudt at placere produktet i fugtige, støvede og ekstreme miljøer, hvor produktets ventilationsåbninger kan blokeres, da dette vil ødelægge alle enheder.
- Der er risiko for elektrisk stød i forbindelse med lynnedslag:
 - (1) Anvend ikke enheden udendørs, og sørg for at alle tilslutninger er indendørs.
 - (2) Foretag ikke installation, eller brug, eller udfør service på enheden i tordenvejr.
- Tilslut kun egnet tilslut til enheden. Sørg for at montere kableme til de rigtige kontakter.
- Åbn ikke enheden, åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for fare i forbindelse med højspændingspunkter eller andre risici. Kontakt din forhandler for yderligere information.
- Placer kableme med omhu så ingen kan komme til at træde på dem eller snuble over dem. Frakobl alle kabler til enheden inden servicering eller adskillelse.
- Brug kun de medfølgende egnede tilslutningskabler/stromkabler/adaptore. Tilslut til den rigtige netforsyning (Ik 110V AC i Nordamerika eller 230V AC i Europa). Hvis strømadapteren eller ledningen er beskadiget, kan det forårsage fatale elektriske stød. Fjern dem fra din enhed og strømforsyning. Der er forbudt at reparere strømadapter eller ledningledning. Kontakt din lokale forhandler for bestilling af ny adapter og ledningledning.
- Der er risiko for eksplosion hvis batterieme udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal foregå i henhold til instrukserne.
- Der henvises til enhedens etiket på bagsiden, datobladet eller specifikationsne på emballagen for oplysninger om nomineret strømforsyning og driftstemperatur.
- Enheden skal være jordforbundet. Fjern aldrig jordforbindelsen eller befjen enheden uden en egnet jordforbindelse. Kontakt de lokale tilsynsmyndigheder eller en elektriker hvis der er tvivl om din jordforbindelse er korrekt.
- Ved tilslutning eller frakobling af strømforsyning tilslutningsbare strømforsyninger, hvis dette tilbides til dit system, vær opmærksom på følgende retningslinjer:
 - Installer strømforsyningen inden der tilsluttes strømkanaler til strømforsyningen.
 - Frakobl strømkanaleme inden strømforsyningen fjernes.
- Hvis enheden har flere strømforsyningsskider, frakobl strømmen fra enheden ved at frakoble alle strømkanaler fra alle strømforsyninger.
- Følgende advarsler er gældende i de tilfælde, hvor der ikke er indbygget en strømbryder i udstyret, eller hvor stikket til strømforsyningen er eneste mulighed for afbrydelse af strømmen.
 - Ved en permanent tilsluttet enhed, skal der eksternt monteres en nemt tilgængelig strømbryder til udstyret.
 - Ved en tilslutningsbar enhed skal stikkontakten placeres i nærheden af udstyret, og skal være nemt tilgængelig.

EU-overensstemmelseerklæring

Hiermed erklærer Zyxel, at denne XGS2220-30,XGS2220-30HP,XGS2220-54,XGS2220-54HP,XGS2220-54FP,XGS2220-30F er i overensstemmelse med EU-lovgivning. EU-overensstemmelseerklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.zyxel.com/support/download_landing.html.

Information om bortskaffelse og genbrug

Symbolen herunder betyder, at dit produkt og/eller batteri, i henhold til lokal lovgivning, ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når produktet er udsidt, bortskaf det på en genbrugsstation udeget af de lokale myndigheder. Denne fremgangsmåde, ved bortskaffelse af dit produkt og/eller batteri, hjælper med til at bevare naturressourcer, og sikrer, at miljøet fremover forbliver sundt.



Sicherheitshinweise/ EU-Konformitätserklärung - Germany

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in feuchten, staubigen und extremen Umgebungsumgebungen verwendet und gelagert wird. Achten Sie darauf, dass die Belüftungöffnungen immer frei sind. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Bei einem Blitzschlag besteht die geringe Wahrscheinlichkeit eines Stromschlags:
 - (1) Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, und stellen Sie sicher, dass sich auch die Anschlüsse nicht im Freien befinden.
 - (2) Dieser darf nicht während eines Gewitters installiert, benutzt und repariert werden.
- Nutzen Sie mit diesem Gerät nur geeignetes Zubehör; schließen Sie die Kabelstecker nur an die richtigen Anschlüsse an.
- Öffnen Sie nicht das Gerät. Beim Öffnen und Entfernen des Gehäuses legen Sie Hochspannung führende und andere unfallgefährliche Teile frei. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann. Trennen Sie vor dem Reparieren oder auseinander nehmen des Geräts zuerst alle Kabel ab.
- Verwenden Sie die richtigen Kabel für die Stromversorgung oder das Kabel. Bestellen Sie Verbindungskabel/Netzkael/Adapter. Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose mit geeigneter Spannung an (z. B. 110 V AC in Nordamerika oder 230 V AC in Europa). Wenn der Netzadapter oder das Stromkabel beschädigt ist, besteht lebensgefährliche Stromschlaggefahr. Trennen Sie das beschädigte Kabel oder den Adapter vom Gerät und von der Stromquelle ab. Reparieren Sie das Kabel oder den Adapter oder das Kabel. Bestellen Sie einen neuen Adapter oder ein neues Kabel bei Ihrem Händler.
- Wenn der Akku durch einen Akku des falschen Typs ausgewechselt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie den Akku gemäß der Anleitung.
- Hinweis zur Nennspannung des Geräts und der Betriebstemperatur finden Sie auf dem Etikett an der Rückseite des Geräts, dem Datenblatt und dem mitgelieferten Spezifikationsblatt.
- Das Gerät muss geerdet sein. Achten Sie darauf, dass der Erdungsleiter immer funktionstüchtig ist und dass das Gerät immer nur mit einwandfrei funktionierendem Erdungsleiter verwendet wird. Lassen Sie die Erdungsinstallation bei sich vor Ort von einem Elektriker prüfen, wenn Sie darüber unsicher sind.
- Wenn Sie das Gerät an hot-plug-fähige Stromversorgungen anschließen oder von diesen trennen (falls bei Ihrer Ausführung zutreffend), beachten Sie die folgenden Hinweise:
 - Installieren Sie die Stromversorgung bevor Sie das Netzkabel an die Stromversorgung anschließen.
 - Trennen Sie erst die Stromversorgung und dann das Netzkabel ab.
 - Wenn das Gerät über mehrere Stromversorgungen verfügt, trennen Sie alle Stromkabel des Geräts von der Stromversorgung ab.
- Die folgenden Hinweise sind wichtig, wenn die Trennvorrichtung nicht im Gerät integriert ist oder wenn der Schalter am Stromversorgungskaabel als Trennvorrichtung dienen soll.
 - Bei dauerhaft angeschlossenen Geräten muss eine frei zugängliche Trennvorrichtung außen am Gerät angebracht werden.
 - Bei Geräten, die per Netzkabel am Stromnetz angeschlossen sind, muss eine Netzsteckdose verwendet werden, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Zyxel, dass dieses XGS2220-30,XGS2220-30HP,XGS2220-54,XGS2220-54HP,XGS2220-54FP,XGS2220-30F in die Rechtsvorschriften der Union. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.zyxel.com/support/download_landing.html.

Informationen zu Entsorgung und Wiederaufbereitung

Die folgende Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder seine Batterie gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn dieses Gerät entsorgt werden soll, geben Sie es in einer Recycling-Station ab. Die getrennte Sammlung von Produkt und/oder seiner Batterie trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu sparen und die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen.



Sikkerhetsmerknader/ EU-samsvarserklæring - Norway

- Fuktighet, støv og ekstreme miljøer i produktets nærhet og blokkering av enhetens ventilasjonsåbninger kan blokkere, da dette vil ødelægge alle skade enheter.
- Det finnes en ørliten risiko for elektrisk støt som følge av lynnedslag:
 - (1) Ikke bruk enheten utendørs, og sørg for at alle tilkoblinger er innendørs.
 - (2) Ikke installer, bruk eller utfør vedlikehold på denne enheten i tordenvær.
- Koble bare egnet tilbehør til enheten. Sørg for å koble kableme til de riktige portene.
- Ikke åpne enheten. Å åpne eller fjerne dæksler kan utsette deg for farlig hyspenning eller annen risiko, Kontakt leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Plasser tilkoblingskabler med omlanke sik til ingen kan trå på dem. Koble alle kabler fra enheten før service eller demontering.
- Bruk de medfølgende eller upekte tilkoblingskableme/stromkableme/adaptelere. Koble til riktig forsyningsspenning (for eksempel 110 V AC i Nord-Amerika eller 230 V AC i Europa). Hvis strømadapteren eller -ledningen er skadet, kan det forårsake at personer får støt. Fjern dem fra enheten og strømkilden. Reparasjon av strømadapteren eller -ledningen er forbudt. Kontakt din lokale forhandler for å bestille en ny.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med en feilaktig type. Behandle brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Se etiketten på enhetens bakside, dataarket eller informasjon på eskens spesifikasjoner for å se nominelle strøm- og driftstemperaturverdier.
- Denne enheten må være jordnet. Prøv aldri å omgå jordingen eller bruke enheten i fravær av et forsvarlig installert jordingpunkt. Den relevante el-tilsynsmyndigheten eller en elektriker hvis du er usikker på om eget jording er tilgjengelig.
- Når du kobler strøm til eller fra strømforsyninger med direkte tilkobling, må du overholde følgende retningslinjer:
 - Installer strømforsyningen før du kobler kableme til strømforsyningen.
 - Plugg ut strømkablene før du fjerner strømforsyningen.
- Hvis enheten har flere strømkabler, kobler du ut strøm til enheten ved å plugge ut alle strømkabler fra strømforsyningsskildene.
- Følgende advarsler gjelder når en frakoblingsmekanisme ikke er montert på utstyret eller når pluggen på strømforsyningssledningen er ment å fungere som frakoblingsmekanisme.
 - For permanent tilkoblede enheter må det finnes en lett tilgjengelig frakoblingsmekanisme montert eksternt for utstyret.
 - For innpluggbare enheter må stikkontakten være installert lett tilgjengelig i utstyrets nærhet.

EU-samsvarserklæring

Syxl erklærer herved at denne XGS2220-30,XGS2220-30HP,XGS2220-54,XGS2220-54HP,XGS2220-54FP,XGS2220-30F er i samsvar med kravene i Unions lovgivning. En kopi av den fullstendige samsvarserklæringen er tilgjengelig på: https://www.zyxel.com/support/download_landing.html.

Informasjon om avfallshåndtering og resikulering

Symbolen nedenfor betyr at ifølge lokale bestemmelser må produktet og/eller dets batteri kastes skilt fra husholdningsavfall. Hvis dette produktets bruktst er over, må du ta det med til en resikuleringsstasjon upkett av lokale myndigheter. Når du kaster, vil separat innsamling av produktet og/eller dets batteri bidra til å spare naturlige ressurser og sikre et bærekraftig miljø.



Avisos de seguridad/ Declaración UE de conformidad - Spain

- Se prohíbe colocar el producto en entornos húmedos, con polvo, así como obstruir las ranuras de ventilación del dispositivo; cualquiera de estas condiciones puede dañar el dispositivo.
- Existe el riesgo de descarga eléctrica por rayos:
 - (1) No utilice el dispositivo al aire libre, y asegúrese de que toda las conexiones estén en el interior.
 - (2) No instale, utilice o realice trabajos de servicio en este dispositivo durante una tormenta.
- Conecte al aparato solamente a accesorios adecuados; asegúrese de conectar los cables en los puertos correctos.
- No abra el dispositivo. La apertura o retirada de las tapas pueden exponerle a puntos peligrosos de alta tensión u otros riesgos. Si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor.
- Conecte los cables con cuidado, de modo que nadie pueda pisarlos o tropezar con ellos, y desconecte los cables de este dispositivo antes de realizar trabajos de servicio o desmontarlo.
- Por favor utilice los cables de conexión/cables de alimentación/adaptadores suministrados o recomendados. Conéctelos a una alimentación eléctrica correcta (por ejemplo, 110 VCA en América del Norte o 230 VCA en Europa). Si el adaptador o el cable de alimentación están dañados, pueden causar electrocución. Desconéctelos del dispositivo y de la fuente de alimentación. Está prohibido reparar el adaptador de corriente o el cable de alimentación. Póngase en contacto con su distribuidor local para solicitar uno nuevo.
- Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de un tipo incorrecto, elimine las baterías usadas según las instrucciones.
- Consulte en la etiqueta de la parte trasera del dispositivo, la hoja de datos o la información del catálogo, la alimentación de régimen del dispositivo y la temperatura de funcionamiento.
- Este dispositivo debe conectarse a tierra. No desactive el conductor de tierra ni utilice el dispositivo si no hay un conductor de tierra correctamente instalado. Póngase en contacto con las autoridades locales de electricidad o un electricista si no está seguro de su conexión a tierra.
- Cuando conecte o desconecte la alimentación a una fuente de alimentación que se pueda conectar "en caliente", si así lo ofrece su sistema, tenga en cuenta lo siguiente:
 - Instale la fuente de alimentación antes de conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
 - Desconecte el cable de alimentación antes de desconectar la fuente de alimentación.
 - Si el dispositivo tiene múltiples fuentes de alimentación, desconecte la alimentación del dispositivo desconectando todos los cables de corriente de la fuente de alimentación.
- Los avisos siguientes se aplican cuando el equipo no incorpora el dispositivo de desconexión o cuando el enchufe del cable de alimentación eléctrica sirve como medio de desconexión.
 - Para dispositivos conectados en forma permanente, se incorporará un dispositivo de desconexión externo al equipo y de fácil acceso
 - Para dispositivos enchufables, la toma de corriente deberá estar cerca del equipo y con fácil acceso.

Declaración UE de conformidad

Por lo tanto, Zyxel declara que este XGS2220-30,XGS2220-30HP,XGS2220-54,XGS2220-54HP,XGS2220-54FP,XGS2220-30F es conforme con la legislación de la Unie. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.zyxel.com/support/download_landing.html.

Información de eliminación y reciclaje

El símbolo de abajo indica que según las regulaciones locales, su producto y/o su batería deberán separarse como basura separada de la doméstica. Al finalizar la vida útil

