



Руководство по быстрой настройке

Двухдиапазонный Wi-Fi роутер


* Реальный продукт может отличаться от изображённого.

Режим роутера (рекомендуется)

Подключите кабель интернет в порт WAN роутера напрямую или после модема провайдера, как показано на рисунке.




ИЛИ



3 Настройте роутер.

• **Способ 1: через приложение**


1. Скачайте приложение одним из указанных ниже способов.




ИЛИ



2. Выполните вход с помощью своего TP-Link ID.
Если у вас нет учётной записи TP-Link ID, сначала её надо будет создать.



3. Нажмите **+** в приложении и выберите Маршрутизатор > Беспроводной маршрутизатор. Следуйте указаниям для завершения настройки.



Интернет готов к использованию!

