Quick Installation Guide

L2 Managed Switch

TEG3328F

Package contents

- Switch x 1
- Footpad x 4
- Quick installation guide x 1
- Power cord x 1
- Console cable x 1
- L-shaped bracket x 2
- Screw (KM3*8 mm) x 8

This guide instructs how to install, connect and log in to the device. For details, please download the user guide of the device.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: 7 x 24 hours
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST
Hong Kong hotline: 00852-81931998
Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)
Website: www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com.cn

Copyright
© 2020 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

1 Install the device

1.1 Safety precautions

Before performing an operation, read the operation instructions and precautions to be taken, and follow them to prevent accidents. The warning and danger items in other documents do not cover all the safety precautions that must be followed. They are only supplementary information, the installation and maintenance personnel need to understand the basic safety precautions to be taken.

1. Do not use this apparatus near water.
2. Clean only with dry cloth.
3. Do not block any ventilation openings, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
4. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus that produce heat.
5. Do not damage the ground conductor or operate the device in the absence of well installed ground conductor. Conduct the appropriate electrical inspection.
6. Protect the power cord from being walk on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles and at the point where they exit from the apparatus.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
9. Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
11. Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
12. Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover as there no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
13. If an outdoor cable is required, check whether the signal lightning arrester and AC surge arrester are connected to the switch.



Note: There is a void sticker covering one of the screws on the housing of the switch. Do **NOT** remove the sticker without permission of the local agent. Otherwise you shall be responsible for any damage.

1.2 Preparation for installation

You shall prepare the following tools and materials for device installation.

- Rack mounting: ESD bracelet (or ESD gloves), screwdriver, screws (used to secure the switch to the rack)
- Wall mounting: ESD bracelet (or ESD gloves), marker, hammer drill, rubber hammer, screwdriver, 4 expansion bolts (M5*40 mm), 4 screws (PA5*25 mm, head diameter: 10 mm)
- Desktop mounting: ESD bracelet (or ESD gloves)

1.3 Installation

• Rack mounting (to a standard 19-inch rack)

Step 1 Ensure that the rack is stable and level, and is properly grounded.
Step 2 Fix the 2 L-shaped brackets to both sides of the switch with the included screws.



Step 3 Choose a proper height and fix the L-shaped brackets to the rack with screws (self-prepared). Ensure that the switch is stable on the rack.



• Wall mounting

Note:
- Do **NOT** install the switch with its air vents facing downward; otherwise there will be potential safety hazards.
- This switch can only be installed on a concrete or non-flammable wall.

Step 1 Rotate the two L-shaped brackets by 90 degrees and fix them to both sides of the switch with the included screws.



Step 2 Place the switch horizontally onto the wall with its RJ45 ports facing upward. Then mark the positions of the screw holes with the marker.
Step 3 Drill holes in the marked positions, and then hammer the expansion bolts (self-prepared, M5*40 mm) into the holes.
Step 4 Pass the screws (self-prepared, PA5*25 mm, head diameter: 10 mm) through the holes of the two L-shaped brackets, and secure the screws into the expansion bolts with a screwdriver. Ensure that the switch is installed firmly with its RJ45 ports facing upward.



• Desktop mounting

Paste the four footpads to the four recesses on the bottom of the switch. Then turn the switch upside down, and place it on a big enough, clean, stable and flat desktop.



1.4 Grounding

Step 1 Connect one end of the grounding cable to the grounding terminal of the switch.

Step 2 Connect the other end of the grounding cable to another grounded device or to the binding post on the grounding bar.



Note: Connect the grounding cable of the switch to the grounding system in the equipment room. Do **NOT** connect it to a fire hose or lightning rod.

2 Connect the device

The typical network topology of this switch is as shown below.



After connection, please check whether the switch is connected properly according to the following table.

LED indicator	Description
SYS	**Blinking:** The system works properly. **Solid on:** The system is not working properly. **Off:** The system is starting up or not working properly.
Power	**Solid on:** The switch is powered on properly. **Off:** The switch is not powered on, or not powered on properly.
Link/Act	**Solid on:** The port is connected to a device, but no data is being transmitted over the port. **Blinking:** The port is connected to a device, and data is being transmitted over the port. **Off:** The port is not connected or is not connected properly. A green light indicates that the negotiation rate of the port is 1000 Mbps, while an orange light indicates a negotiation rate of 10 Mbps or 100 Mbps.

Tips
The switch supports auto MDI/MDIX. You can use either a straight through cable or a crossover cable to connect the switch to Ethernet devices.

3 Log in to the device

Step 1 Use an Ethernet cable to connect the computer to one of the ports 1 - 24 of the switch.



Step 2 Set the IP address of Ethernet (or Local Area Connection) of the computer to the same network segment of the switch's IP address. The default IP address of the switch is **192.168.0.1**. You can set the IP address of the computer to **192.168.0.*X*** (*X* ranges from 2 to 254 and is not occupied) and the subnet mask to **255.255.255.0**.



Step 3 Start a web browser (such as Chrome) on the computer, enter the management IP address of the switch (default: **192.168.0.1**) in the address bar, and press **Enter** on the keyboard.



Step 4 Enter the login user name and password (both are **admin** by default) on the login page of the switch, and click **Login**.

Tips
If you fail to access the above page, please refer to question **1** in **FAQ**.

After successfully logging in to the web UI of the switch, you can configure the switch now.

FAQ

1. I cannot log in to the web UI of the switch. What should I do?

Try the following solutions:
- Check whether the switch is powered on properly: The **Power** LED indicator is solid on.
- Check whether the computer is connected to the switch properly with an Ethernet cable: The **Link/Act** LED indicator lights solid on or is blinking.
- Check whether the IP address of Ethernet (or Local Area Connection) of the computer is set to **192.168.0.*X*** (*X* ranges from 2 to 254 and is not occupied).
- Clear the cache of the web browser or try another web browser.
- Disable the firewall of the computer, or try another computer.
- Check whether only one device with the IP address 192.168.0.1 exists in the local network.
- If the problem persists, reset the switch and try again.
  Reset method: When the **SYS** LED indicator is blinking, press and hold the **Reset** button for about 10 seconds, and then release it when all indicators are solid on. When the **SYS** LED indicator blinks again, the switch is restored to factory settings.

2. I forget the login user name and password when logging in to the web UI. What should I do?

Try entering the default login user name and password (both are **admin**). If you still fail to log in to the web UI, reset the switch, then use the default user name and password to log in.

3. How do I connect the switch through the Console port?

Please operate as follows:

Step 1 Connect the computer and the Console port of the switch with the included console cable.
Step 2 Run a serial port connection software (such as PuTTY) on the computer. Enter **115200** in the **Speed** box and select **Serial** as the **Connection type**. Then click **Open**.



Step 3 Press **Enter** twice and enter the user name and password of the switch (both are **admin** by default) on the page to enter the command-line interface of the switch.

Specifications — English

Model		TEG3328F
Port	10/100/1000 Mbps RJ45 port	24
	1000 Mbps SFP port	4 independent SFP ports
	Console port	1; Baud: 115200
Performance	Switching mode	Store-and-forward
	MAC address table learning	Auto aging, auto learning
	MAC address table	16 K
Dimensions (L x W x H)		440 mm x 179.6 mm x 44 mm
Input voltage		100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.7A
Lightning protection	RJ45 port	Common mode: 6 kV
	Power supply	Common mode: 6 kV; Differential mode: 4 kV
Operating environment		Temperature: 0°C - 45°C Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing
Storage environment		Temperature: -40°C - 70°C Humidity: (5% - 90%) RH, non-condensing
Data transmission rate		Ethernet: 10 Mbps (half duplex)/20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex)/ 200 Mbps (full duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)
Transmission media		Ethernet: CAT3 UTP/STP or better Fast Ethernet: CAT5 UTP/STP or better Gigabit Ethernet: CAT5e or CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF or SMF
Network standards		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Характеристики — Русский

Модель		TEG3328F
Порт	Порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с	24
	Порт SFP 1000 Мбит/с	4 независимых SFP порта
	Консольный порт	1; Скорость передачи в бодах: 115200
выполнение	Режим переключения	Сохранение и дальнейшая передача
	Изучение MAC-адресов	Автоматическое старение, автоматическое обучение
	Таблица MAC-адресов	16 K
Размеры (Д x Ш x В)		440 мм x 179,6 мм x 44 мм
Входное напряжение		100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,7A
Молниезащита	Порт RJ45	Обычный режим: 6 kV
	Источник питания	Обычный режим: 6 kV; Дифференциальный режим: 4 kV
Рабочая среда		Температура: 0°C - 45°C Влажность: (10–90%) без конденсации
Условия хранения		Температура: -40°C - 70°C Влажность: (5–90%) без конденсации
Скорость передачи информации		Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплексный)/ 20 Мбит/с (полнодуплексный) Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплексный)/ 200 Мбит/с (полнодуплексный) Гигабитный Ethernet: 2000 Мбит/с (полнодуплексный)
Средства передачи		Ethernet: Кабель CAT3 UTP/STP или выше Fast Ethernet: Кабель CAT5 UTP/STP или выше Gigabit Ethernet: Кабель CAT5E или CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF или SMF
Стандарты сети		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Спецификации — Български

Модел		TEG3328F
Порт	10/100/1000 Mbps RJ45 порт	24
	1000 Mbps SFP порт	4 независими SFP порта
	Конзолен порт	1; Скорост на боуд: 115200
Технически показатели	Режим на превключване	Съхраняване и препращане
	Обучение на MAC адреси	Самообучение, автоматично остаряване на остарели MAC адреси
	Таблица с MAC адреси	16 K
Размери (Д x Ш x В)		440 mm x 179,6 mm x 44 mm
Входящо напрежение		100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,7 A
Мълниезащита	RJ45 порт	Общ режим: 6 kV
	Захранване	Общ режим: 6 kV ; Диференциален режим: 4 kV
Работна среда		Температура: 0°C - 45°C Влажност: (10% – 90%) RH, некондензиращи
Среда за съхранение		Температура: -40°C - 70°C Влажност: (5% – 90%) RH, некондензиращи
Скорост на предаване на данни		Ethernet: 10 Mbps (полудуплекс)/ 20 Mbps (пълен дуплекс) Бърз Ethernet: 100 Mbps (полудуплекс)/ 200 Mbps (пълен дуплекс) Гигабитен Ethernet: 2000 Mbps (пълен дуплекс)
Носител за предаване		Ethernet: CAT3 UTP/STP или по-добре Бърз Ethernet: CAT5 UTP/STP или по-добре Гигабитен Ethernet: CAT5e или CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF или SMF
Мрежови стандарти		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Spezifikationen — Deutsch

Modell		TEG3328F
Port	10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port	24
	1000 Mbit/s SFP-Port	4 unabhängige SFP-Ports
	Konsolen-Anschluss	1; Baudrate: 115200
Leistung	Modus wechseln	Speichern und weiterleiten
	MAC-Adressentabelle lernen	Automatisches Altern, automatisches Lernen
	MAC-Adressentabelle	16 K
Abmessungen (L x B x H)		440 mm x 179,6 mm x 44 mm
Nennspannung		100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,7A
Blitzschutzaa	RJ45-Port	Normaler Modus: 6 kV
	Stromversorgung	Normaler Modus: 6 kV ; Differentialmodus: 4 kV
Betriebsumgebung		Temperatur: 0°C - 45°C Luftfeuchtigkeit: (10 % - 90 %) RH, nicht kondensierend
Lagerumgebung		Temperatur: -40°C - 70°C Luftfeuchtigkeit: (5% – 90 %) RH, nicht kondensierend
Datenübertragungsrate		Ethernet: 10 Mbit/s (Halbduplex)/20 Mbit/s (Vollduplex) Fast Ethernet: 100 Mbit/s (Halbduplex)/ 200 Mbit/s (Vollduplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbit/s (Vollduplex)
Übertragungsmedien		Ethernet: CAT3 UTP/STP-Kabel oder höher Fast Ethernet: CAT5 UTP/STP-Kabel oder höher Gigabit Ethernet:CAT5e oder CAT6 UTP/STP Kabel 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF oder SMF
Netzwerkstandards		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Specifiche — Italiano

Modello		TEG3328F
Porte	Porta RJ45 10/100/1000 Mbps	24
	Porta SFP 1000 Mbps	4 porte SFP indipendenti
	Porta console	1; Velocità: 115200
Prestazioni	Modalità switching	Store-and-forward
	Apprendimento degli indirizzi MAC	Auto invecchiamento, auto apprendimento
	Tabella degli indirizzi MAC	16 K
Dimensioni (L x P x A)		440 mm x 179,6 mm x 44 mm
Tensione di ingresso		100 – 240 V CA, 50/60 Hz, 0,7A
Protezione contro i fulmini	Porta RJ45	Modalità comune: 6 kV
	Alimentazione	Modalità comune: 6 kV ; Modalità differenziale: 4 kV
Ambiente operativo		Temperatura: 0°C - 45 °C Umidità: 10% - 90% UR, senza condensa
Ambiente di immagazzinaggio		Temperatura: -40°C - 70°C Umidità: (5% - 90%) UR, senza condensa
Velocità di trasmissione dati		Ethernet: 10 Mbps (half duplex) / 20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex) / 200 Mbps (full duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)
Mezzi di trasmissione		Ethernet: Cavo UTP/STP CAT3 o superiore Fast Ethernet: Cavo UTP/STP CAT5 o superiore Gigabit Ethernet: Cavo UTP/STP CAT5E o CAT6 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF o SMF
Standard di rete		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Especificações — Português

Modelo		TEG3328F
Porta	Porta RJ45 10/100/1000 Mbps	24
	Porta SFP 1000 Mbps	4 portas SFP independentes
	Porta da consola	1; Taxa de Baud: 115200
Desempenho	Modo de comutação	Guardar e reencaminhar
	Aprendizagem de endereços MAC	Envelhecimento automático, aprendizagem automática
	Tabela de endereços MAC	16 K
Dimensões (C x L x A)		440 mm x 179,6 mm x 44 mm
Tensão de entrada		100-240V AC, 50/60Hz, 0,7 A
Proteção contra raios	Porta RJ45	Modo comum: 6 kV
	Fonte de energia	Modo comum: 6 kV; Modo diferencial: 4 kV
Ambiente operacional		Temperatura: 0°C - 45°C Humidade: (10% - 90%) de HR, sem condensação
Ambiente de armazenamento		Temperatura: -40°C - 70°C Humidade: (5% - 90%) de HR, sem condensação
Taxa de transmissão de dados		Ethernet: 10 Mbps (half duplex)/20 Mbps (full duplex) Ethernet rápida: Cabo CAT5 UTP/STP ou superior 200 Mbps (full duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)
Meios de transmissão		Ethernet: Cabo CAT3 UTP/STP ou superior Ethernet rápida: Cabo CAT5 UTP/STP ou superior Gigabit Ethernet: Cabo CAT5E ou CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF ou SMF
Padrões de rede		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Especificaciones — Español

Modelo		TEG3328F
Puerto	Puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps	24
	Puerto SFP de 1000 Mbps	4 puertos SFP independientes
	Puerto de consola	1; Velocidad en baudios: 115200
Rendimiento	Modo de conmutación	Almacenar y retransmitir
	Aprendizaje de direcciones MAC	Vencimiento automático, aprendizaje automático
	Tabla de direcciones MAC	16 K
Dimensiones (L x An x Al)		440 mm x 179,6 mm x 44 mm
Voltaje de entrada		100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 0,7 A
Protección contra rayos	Puerto RJ45	Modo común: 6 kV
	Fuente de alimentación	Modo común: 6 kV; Modo diferencial: 4 kV
Entorno de funcionamiento		Temperatura: 0–45 °C Humedad: 10 %–90 % HR, sin condensación
Entorno de almacenamiento		Temperatura: -40–70 °C Humedad: 5 %–90 % HR, sin condensación
Velocidad de transmisión de datos		Ethernet: 10 Mbps (dúplex medio)/ 20 Mbps (dúplex completo) Fast Ethernet:100 Mbps (dúplex medio)/ 200 Mbps (dúplex completo) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (dúplex completo)
Medios de transmisión		Ethernet: Cable CAT3 UTP/STP o superior Fast Ethernet: Cable CAT5 UTP/STP o superior Gigabit Ethernet: CAT5e o CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF o SMF
Estándares de red		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Spécifications — Français

Modèle		TEG3328F
Port	Port RJ45 10/100/1000 Mbps	24
	Port SFP 1000 Mbps	4 ports SFP indépendants
	Port de la console	1; Débit en Baud: 115200
Performance	Mode de commutation	Stockage et transmission
	Apprentissage des adresses MAC	Auto vieillissement, auto apprentissage
	Tableau des adresses MAC	16 K
Dimensions (L x W x H)		440 mm x 179,6 mm x 44 mm
Tension d'entrée		100-240V AC, 50/60Hz, 0,7A
Protection contre la foudre	Port RJ45	Mode commun : 6 kV
	Alimentation électrique	Mode commun : 6 kV; Mode différentiel : 4 kV
Environnement opérationnel		Température : 0°C - 45°C Humidité :(10 % - 90 %) HR, non-condensant
Environnement de stockage		Température : -40°C - 70°C Humidité : (5 % - 90 %) HR, non-condensant
Taux de transmission des données		Ethernet : 10 Mbps (semi duplex)/20 Mbps (duplex intégral) Fast Ethernet : 100 Mbps (semi duplex)/ 200 Mbps (duplex intégral) Gigabit Ethernet : 2000 Mbps (duplex intégral)
Support de transmission		Ethernet : CAT3 UTP/STP ou supérieur Fast Ethernet : CAT5 UTP/STP ou supérieur Gigabit Ethernet : CAT5e ou CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF ou SMF
Normes réseau		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Dane techniczne — Polski

Model		TEG3328F
Port	Port RJ45 10/100/1000 Mb/s	24
	Port SFP 1000 Mb/s	4 niezależne porty SFP
	Port konsoli	1; Prędkość transmisji: 115200
Wydajność	Tryb przełączania	Zapis-i-wprzód
	Nauka adresów MAC	Nauka samodzielna, automatyczne starzenie
	Tabela adresów MAC	16 K
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		440 mm x 179,6 mm x 44 mm
Napięcie wejściowe		100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,7A
Ochrona odgromowa	Port RJ45	Tryb wspólny: 6 kV
	Zasilanie	Tryb wspólny: 6 kV; Tryb różnicowy: 4 kV
Środowisko pracy		Temperatura: 0°C - 45°C Wilgotność: (10–90%) wilgotności względnej, bez kondensacji
Środowisko przechowywania		Temperatura: -40°C - 70°C Wilgotność: (5–90%) wilgotności względnej, bez kondensacji
Szybkość transmisji danych		Sieć Ethernet: 10 Mb/s (półdupleks) / 20 Mb/s (pełny dupleks) Szybka sieć Ethernet: 100 Mb/s (półdupleks) / 200 Mb/s (pełny dupleks) Gigabitowa sieć Ethernet: 2000 Mb/s (pełny dupleks)
Środki transmisji		Sieć Ethernet: Kabel CAT3 UTP/STP lub lepszy Szybka sieć Ethernet: Kabel CAT5 UTP/STP lub lepszy Gigabitowa sieć Ethernet: Kabel CAT5e lub CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF lub SMF
Standardy sieciowe		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Specificații — Română

Model		TEG3328F
Port	Port RJ45 10/100/1000 Mbps	24
	Port SFP 1000 Mbps	4 porturi SFP independente
	Port consolă	1; Rată Baud: 115200
Performanță	Switching mode	Store-and-forward
	MAC address table learning	Auto aging, auto learning
	MAC address table	16 K
Dimensiuni (L x l x I)		440 x 179,6 x 44 mm
Tensiune de intrare		100 - 240 V c.a., 50/60 Hz, 0,7 A
Protecție împotriva descărcărilor electrice	Port RJ45	Mod obișnuit: 6 KV
	Sursa de alimentare	Mod obișnuit: 6 KV; Mod diferențial: 4 KV
Mediu de funcționare		Temperatura: 0°C - 45°C Umiditate: (10% - 90%) umiditate relativă, fără condens
Mediu de depozitare		Temperatura: -40°C - 70°C Umiditate: (5% - 90%) umiditate relativă, fără condens
Viteză de transmisie a datelor		Ethernet: 10 Mbps (semi duplex)/20 Mbps (duplex complet) Fast Ethernet: 100 Mbps (semi duplex)/ 200 Mbps (duplex complet) Ethernet Gigabit: 2000 Mbps (duplex complet)
Mediu de transmitere		Ethernet: Cablu CAT3 UTP/STP sau o versiune mai nouă Fast Ethernet: Cablu CAT5 UTP/STP sau o versiune mai nouă Ethernet Gigabit: CAT5e sau CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF sau SMF
Standard rețea		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Specifikáció — Magyar

Modell		TEG3328F
Port	10/100/1000 Mb/s RJ45 port	24
	1000 Mb/s SFP port	4 szabad SFP port
	konzol csatlakozó felület	1; átviteli sebesség: 115200
Működés	Kapcsolási mód	Tárol és továbbít
	MAC címtáblázat tanulás	Öntanulás, automatikus öregedés
	MAC cím táblázat	16 K
Méretek (H x Sz x M)		440 mm x 179,6 mm x 44 mm
Bemeneti feszültség		100-240 V váltóáram, 50/60Hz, 0,7 A
Villámcsapás védelem	RJ45 port	Közös üzemmód: 6 kV
	Tápellátás	Közös üzemmód: 6 kV; Differenciál üzemmód: 4 kV
Működési környezet		Hőfok: 0°C - 45°C Páratartalom: 10 - 90% RH, nem kicsapódó
Tárolási környezet		Hőfok: -40°C - 70°C Páratartalom: 5 - 90% RH, nem kicsapódó
Adatátviteli sebesség		Ethernet: 10 Mb/s (fél duplex)/20 Mb/s (teljes duplex) Fast Ethernet: 100 Mb/s (fél duplex)/ 200 Mb/s (teljes duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mb/s (teljes duplex)
Átviteli közeg		Ethernet: CAT3 UTP/STP vagy gyorsabb kábel Fast Ethernet: CAT5 UTP/STP vagy gyorsabb kábel Gigabit Ethernet: CAT5e vagy CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF vagy SMF
Hálózati szabványok		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Özellikler — Türkçe

Model		TEG3328F
Port	10/100/1000 Mbps RJ45 portu	24
	1000 Mbps SFP portu	4 bağımsız SFP portu
	Konsol portu	1; Baud hızı: 115200
Performans	Anahtarlama modu	Sakla ve gönder
	MAC adres öğrenme	Otomatik yaşlanma, otomatik öğrenme
	MAC adres tablosu	16 K
Boyutlar (B x E x Y)		440 mm x 179,6 mm x 44 mm
Giriş Gerilimi		100 - 240V AC, 50/60 Hz, 0,7A
Yıldırım koruması	RJ45 portu	Ortak mod: 6 kV
	Güç kaynağı	Ortak mod: 6 kV; Diferansiyel mod: 4 kV
Çalışma ortamı		Sıcaklık: 0°C - 45°C Nem: (%10 - %90) RH, yoğuşmasız
Depolama ortamı		Sıcaklık: -40°C - 70°C Nem: (%5 - %90) RH, yoğuşmasız
Veri iletim hızı		Ethernet: 10 Mbps (yarı çift yönlü) / 20 Mbps (tam çift yönlü) Fast Ethernet: 100 Mbps (yarı çift yönlü) / 200 Mbps (tam çift yönlü) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (tam çift yönlü)
İletim Ortamları		Ethernet: CAT3 UTP/STP veya daha iyisi Fast Ethernet: CAT5 UTP/STP veya daha iyisi Gigabit Ethernet: CAT5e veya CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF veya SMF
Ağ Standartları		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

المواصفات — العربية

TEG3328F		الطراز
24	منفذ RJ45 بسرعة Mbps 10/100/1000	المنفذ
4 منافذ SFP مستقلة	منفذ SFP بسرعة Mbps 1000	
1 معدل البلود: 115200	منفذ وحدة التحكم	
تخزين وإعادة توجيه	نمط التحويل	الأداء
الشبكة التلقائية ، التعلم التلقائي	تعلم جدول عناوين MAC	
16K	جدول عناوين MAC	
440مم ×179.6مم × 44 مم	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	
تيار متردد بجهد 100 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 0.7 أمبير	جهد الإدخال	
النمط المشترك: 6 كيلو فولت	منفذ RJ45	الوقاية من الصواعق
النمط المشترك: 6 كيلو فولت نمط تفاضلي: 4 كيلو فولت	إمداد الطاقة	
درجة الحرارة: 0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية الرطوبة: رطوبة نسبية (%10 - %90) ، بدون تكثف	بيئة التشغيل	
درجة الحرارة: -40 درجة مئوية - 70 درجة مئوية الرطوبة: رطوبة نسبية (%5 - %90) ، بدون تكثف	بيئة التخزين	
إيثرنت: 10 Mbps (إرسال نصف مزدوج) / 20 Mbps (إرسال كامل الازدواج) شبكة الإيثرنت السريعة: 100 Mbps (إرسال نصف مزدوج) / 200 Mbps (إرسال كامل الازدواج) شبكة جيجابت إيثرنت: 2000 Mbps (إرسال كامل الازدواج)	معدل نقل البيانات	
إيثرنت: CAT3 UTP/STP أو أفضل شبكة الإيثرنت السريعة: CAT5 UTP/STP أو أفضل شبكة جيجابت إيثرنت: CAT5e أو CAT6 UTP/STP 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF وأ SMF	وسائط الإرسال	
IEEE 802.3 وIEEE 802.3u وIEEE 802.3x وIEEE 802.3ab و